

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pge.pro-solution.ru | эл. почта: peg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

ДРП-1, ДРП-2, ДРП-3

Домовые регуляторные пункты с одной линией редуцирования **ДРП-1, ДРП-2, ДРП-3** без байпаса и обогрева. Предназначены для понижения давления газа требуемого для работы бытовых газовых приборов. Данные ДРП исходя из требуемых параметров могут быть изготовлены на базе регуляторов: FE, FES «Fiorentini», RF «Фаргаз», R70, B249 «Tartarini», РДНК-32. При изготовлении настенного исполнения в маркировке прибавляется буква «С».

ДРП на базе регуляторов «Фаргаз»

Регулятор давления газа: RF10 или RF25

Регулируемая среда: Природный газ

Давление на выходе: 2 кПа

Входное давление: 0,6 МПа

Давление срабатывания сбросного клапана: 2,5-2,7 кПа

Давление срабатывания запорного клапана: 2,75-3,0 кПа

Пропускная способность: 10 м3/ч или 25 м3/ч

ДРП на базе регуляторов «Fiorentini»

Регулятор давления газа: FE10,25 или FES50

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон выходных давлений: 2 кПа

Входное давление: 0,6 МПа

Давление срабатывания сбросного клапана: 2,9 кПа

Давление срабатывания запорного клапана: 3,7 кПа

Пропускная способность: 12 м3/ч, 27 м3/ч или 50 м3/ч

ДРП на базе регуляторов «TARTARINI»

Регулятор давления газа: R70

Регулируемая среда: Природный газ

Диапазон выходных давлений: 2,0 - 2,6 кПа

Выходное давление: 0,6 МПа

Давление срабатывания сбросного клапана: 2,5 - 3,2 кПа
Диапазон срабатывания ПЗК по повышению давления 3,0 – 10,0 кПа
Диапазон срабатывания ПЗК по снижению давления 0,8 – 1,3 кПа
Пропускная способность: 70 м3/ч

ДРП на базе регуляторов «TARTARINI»

Регулятор давления газа: B249
Регулируемая среда: Природный газ
Диапазон выходных давлений: 2,0 - 2,9 кПа
Входное давление: 0,6 МПа
Давление срабатывания сбросного клапана: 2,5 - 3,62 кПа
Диапазон срабатывания ПЗК по повышению давления 2,2 – 4,2 кПа
Диапазон срабатывания ПЗК по снижению давления 0,7 – 1,5 кПа
Пропускная способность: 250 м3/ч

ДРП на базе регуляторов «TARTARINI»

Регулятор давления газа: B249AP
Регулируемая среда: Природный газ
Диапазон выходных давлений: 23 - 32 кПа
Входное давление: 0,6 МПа
Давление срабатывания сбросного клапана: 28 - 40 кПа
Диапазон срабатывания ПЗК по повышению давления 25 – 60 кПа
Диапазон срабатывания ПЗК по снижению давления 3,0 – 9,5 кПа
Пропускная способность: 250 м3/ч

ДРП на базе регуляторов РДНК-32-3

Регулятор давления газа: РДНК-32-3
Регулируемая среда: Природный газ
Диапазон входных давлений: 0,01 - 1,2 МПа
Диапазон выходных давлений: 2,0 - 2,5 МПа
Давление срабатывания сбросного клапана: 2,3 - 2,9 кПа
Диапазон срабатывания ПЗК по повышению давления 2,5 – 3,13 кПа
Диапазон срабатывания ПЗК по снижению давления 0,6 – 1,9 кПа
Пропускная способность: 64 м3/ч

ДРП на базе регуляторов РДНК-32-6

Регулятор давления газа: РДНК-32-6
Регулируемая среда: Природный газ
Диапазон входных давлений: 0,01 - 0,6 МПа

Диапазон выходных давлений: 2,0 - 2,5 МПа
Давление срабатывания сбросного клапана: 2,3 - 2,9 кПа
Диапазон срабатывания ПЗК по повышению давления 2,5 – 3,13 кПа
Диапазон срабатывания ПЗК по снижению давления 0,6 – 1,9 кПа
Пропускная способность: 105 м3/ч

ДРП на базе регуляторов РДНК-32-10

Регулятор давления газа: РДНК-32-10
Регулируемая среда: Природный газ
Диапазон входных давлений: 0,01 - 0,3 МПа
Диапазон выходных давлений: 2,0 - 2,5 МПа
Давление срабатывания сбросного клапана: 2,3 - 2,9 кПа
Диапазон срабатывания ПЗК по повышению давления 2,5 – 3,13 кПа
Диапазон срабатывания ПЗК по снижению давления 0,6 – 1,9 кПа
Пропускная способность: 100 м3/ч

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pge.pro-solution.ru | эл. почта: peg@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70