

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05


Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартоск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новоросийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pge.pro-solution.ru | эл. почта: peg@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

ПУРДГ



Давление газа на входе — 0,6 МПа.

Диапазон настройки давления газа на выходе — 2–50 кПа (200–5000) (мм. вод. ст.).

Диапазон срабатывания предохранительного запорного клапана:

при понижении выходного давления — $0,5 \cdot P_{\text{вых}}$

при повышении выходного давления — $1,25 \cdot P_{\text{вых}}$

Диапазон срабатывания предохранительного сбросного устройства — $1,15 \cdot P_{\text{вых}}$.

Температура рабочей среды — от –20 до +60 °С.

Температура окружающей среды:

ПУРДГ-Р, ПУРДГ-Ш — от –40 до +60 °С;

ПУРДГ-ШУЭО, ПУРДГ-ШУГО — от –20 до +60 °С.

Ду входного присоединительного фланца — 50 мм.

Ду выходного присоединительного фланца — 50 мм.

Габаритные размеры — 2100 × 700 × 2000 мм.


Масса:

ПУРДГ-Р — 270 кг;


ПУРДГ-Ш — 420 кг;

ПУРДГ-ШУЭО — 470 кг;

ПУРДГ-ШУГО — 490 кг.



ВН1-ВН3,ВН18 — кран трехходовой д/манометр
ВН4, ВН6, ВН8 — кран шаровой муфтовый 11627п ДУ 15
ВН10, ВН11 — кран шаровой муфтовый 11627п ДУ 20
ВН12 — кран манометра МН-15
ВН13-ВН17 — кран шаровой КШ-50-16
КП1 — клапан пружинный сбросной ПСКУ-50 Н/5
КР1 — регулятор давления MR50 SF6 «Elster» (Германия)
СЧ1 — комплекс измерительный СГ-ЭК-Р-25 (40, 65, 100)/1,6
МД1, МД2 — места отбора давления для контроля перепада давления на счетчике газа
МН1, МН2* — манометр 0,6 МПа
МН3* — манометр 10 кПа
Ф1 — фильтр газа ФГ16-50 (оснащен индикатором перепада давления ДПД16)
ДТ1* — гильза термометра



Габаритный чертеж пункта учета и редуцирования газа ПУРДГ

Обозначение	$Q_{\max}^{**}, \text{м}^3/\text{ч}$	$Q_{\min}, \text{м}^3/\text{ч}$		
		1 : 20	1 : 50*	1 : 100*
ПУРДГ-Р-25	25	1,3	—	—
ПУРДГ-Р-40	40	2	0,8	—
ПУРДГ-Р-65	65	3,2	1,3	—
ПУРДГ-Р-100	100	5	2	1
ПУРДГ-Ш-25	25	1,3	—	—

ПУРДГ-Ш-40	40	2	0,8	—
ПУРДГ-Ш-65	65	3,2	1,3	—
ПУРДГ-Ш-100	100	5	2	1
ПУРДГ-ШУЭО-25	25	1,3	—	—
ПУРДГ-ШУЭО-40	40	2	0,8	—
ПУРДГ-ШУЭО-65	65	3,2	1,3	—
ПУРДГ-ШУЭО-100	100	5	2	1
ПУРДГ-ШУГО-25	25	1,3	—	—
ПУРДГ-ШУГО-40	40	2	0,8	—
ПУРДГ-ШУГО-65	65	3,2	1,3	—
ПУРДГ-ШУГО-100	100	5	2	1

* По специальному заказу.

** Расход газа указан в рабочих условиях при давлении, равном $P_{вх.}$

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pge.pro-solution.ru | эл. почта: peg@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70